


Key	Part #	Description	Qty
1	892667	Door Glass	1
2	88087	Glass Gasket	38”
3	88066	3/4” Round Rope Gasket	46”
4	80715	IR Remote	1
5	893629	Burnpot	1
6	892668	Ash Clean-Out Cover	2
7	88258	Clean-Out Cover Gasket	2
8	80630	Housing, PCBA Controller	1
9	80491	Microswitch	1
10	80631	PCBA, Main	1
11	80709	Room Blower	1
12	88347	High Temp Snapdisc Gasget	2
13	80455	High Temp Snapdisc Air	1

Key	Part #	Description	Qty
14	80599	T-Disc, Exhaust	1
15	80872	Exhaust Blower	1
16	80871	Drive Motor (3.8 RPM)	1
17	88166	Gasket, Exhaust Blower	1
18	80549	Vacuum Switch	1
19	80869	Ceramic Ignitor	1
20	88118	Ignitor Flange Gasket	1
21	80938	Sensor, Hopper Fuel Level (not shown)	1

IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ASHLEY PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM ASHLEY. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.

© 2024 United States Stove Company