

P121

- 1) 360-528 Door Assy Front - Tempered
360-538 Door Assy Front - Ceramic
(Optional)
- 2) 360-529 Door Assy Side - Tempered
360-539 Door Assy Side - Ceramic
(Optional)
- 9) 360-046 Nailing Strip - Top - Front
- 10) 360-047 Nailing Strip - Top - Side
- 11) 430-001 Standoff - Top
- 17) 360-086 Gasket - Relief Door
- 24) * Relief Door Assembly

- 32) 362-528 Brick Panel Base (Set of 6)
- 34) 902-603 Brick Panel - Std. Red (Side)
- 98) 910-366 Switch Cover Plate
- 99) 910-363 Wall Switch
- 100) 910-367 Switch Receptacle Plastic Box
910-882 Wire - Valve to Burner Switch
- 135) 360-069 Heat Shield - Side

- 146) 360-033 Left Side Door Trim
360-034 Right Side Door Trim
- 150) 360-123 Magnet Bracket - Front
- 151) 904-258 Magnet

- 168) 360-068 Door Cover Assembly - Side

- 171) 360-920 Louver Front - Black (set)
360-922 Louver Front - Black/Gold (set)
360-924 Louver Front - Black/Steel (set)
- 181) * Extension Trim - See Thru

- 204) 360-940 Dec. Grill Front - Black (set)

- 205) 948-216 Regency® Logo Plate
- 206) 910-171 Fan Axial 115V

- 207) 910-142 Thermodisc

918-519 Manual

P131

- 1) 360-528 Door Assy Front - Tempered
360-946 Door Assy Front - Ceramic
(Optional)
- 2) 360-529 Door Assy Side - Tempered
360-948 Door Assy Side- Ceramic
(Optional)
- 9) 360-046 Nailing Strip - Top - Front
- 10) 360-047 Nailing Strip - Top - Side
- 11) 430-001 Standoff - Top
- 17) 360-086 Gasket - Relief Door
- 24) * Relief Door Assembly
- 32) 362-528 Brick Panel Base (Set of 6)
- 34) 902-603 Brick Panel - Side Std. Red
- 98) 910-366 Switch Cover Plate
- 99) 910-363 Wall Switch
- 100) 910-367 Switch Receptacle Plastic Box
- 910-882 Wire - Valve to Burner Switch
- 141) 360-031 Column Finishing Trim
- 146) 360-035 Finishing Trim
- 149) 360-122 Magnet Bracket - Corner
- 150) 360-123 Magnet Bracket - Front
- 151) 904-258 Magnet
- 171) 360-920 Louver Front - Black (set)
360-922 Louver Front - Black/Gold (set)
360-924 Louver Front - Black/Steel (set)
- 173) 360-932 Louver Side - Black (set)
360-934 Louver Side - Black/Gold (set)
360-936 Louver Side - Black/Steel (set)
- 181) * Extension Trim - Pier
- 204) 360-940 Dec. Grill Front - Black (set)
- 206) 910-171 Fan Axial 115V
- 224) 360-942 Dec. Grill Side - Black (set)
- 225) 948-216 Regency® Logo Plate
- 226) 910-412 Thermodisc
- 918-519 Manual

P121RC

- 1) 360-528 Door Assy Front - Tempered
360-538 Door Assy Front - Ceramic
(Optional)
- 2) 360-529 Door Assy Side - Tempered
360-539 Door Assy Side - Ceramic
(Optional)
- 9) 360-046 Nailing Strip - Top - Front
- 10) 360-047 Nailing Strip - Top - Side
- 11) 430-001 Standoff - Top
780-013 Standoff - Rear
- 17) 360-086 Gasket - Relief Door
- 24) * Relief Door Assembly

- 32) 362-528 Brick Panel Base (Set of 6)
- 34) 902-603 Brick Panel - Side Std. Red
- 35) 902-604 Brick Panel - Front Std. Red
- 98) 910-366 Switch Cover Plate
- 99) 910-363 Wall Switch
- 100) 910-367 Switch Receptacle Plastic
Box
- 910-882 Wire - Valve to Burner Switch

- 138) 360-063 Heat Shield - Front
- 141) 360-031 Column Finishing Trim

- 146) 360-035 Finishing Trim - Left Side

- 149) 360-122 Magnet Bracket - Corner
- 150) 360-123 Magnet Bracket - Front
- 151) 904-258 Magnet
- 158) 360-060 Door Cover Assembly-Front

- 171) 360-920 Louver Front - Black (set)
360-922 Louver Front - Black/Gold (set)
360-924 Louver Front - Black/Steel (set)
- 173) 360-932 Louver Side - Black (set)
360-934 Louver Side - Black/Gold (set)
360-936 Louver Side - Black/Steel (set)

- 181) * Extension Trim

- 204) 360-940 Dec. Grill Front - Black (set)

206) 910-171 Fan Axial 115V
224) 360-942 Dec. Grill Side - Black (set)

225) 948-216 Regency® Logo Plate

226) 910-142 Thermodisc

918-519 Manual

P121LC

1) 360-528 Door Assy Front - Tempered
360-538 Door Assy Front - Ceramic
(Optional)

2) 360-529 Door Assy Side - Tempered
360-539 Door Assy Side - Ceramic
(Optional)

9) 360-046 Nailing Strip - Top - Front

10) 360-047 Nailing Strip - Top - Side

11) 430-001 Standoff - Top

17) 360-086 Gasket - Relief Door

24) * Relief Door Assembly

32) 362-528 Brick Panel Base (Set of 6)

34) 902-603 Brick Panel - Side Std. Red

35) 902-604 Brick Panel - Front Std. Red

98) 910-366 Switch Cover Plate

99) 910-363 Wall Switch

100) 910-367 Switch Receptacle Plastic Box

910-882 Wire - Valve to Burner Switch

138) 360-069 Heat Shield - Front

141) 360-031 Column Finishing Trim

146) 360-035 Finishing Trim

149) 360-122 Magnet Bracket - Corner

150) 360-123 Magnet Bracket - Front

151) 904-258 Magnet

158) 360-062 Door Cover Assembly-Front

173) 360-932 Louver Side - Black (set)
360-934 Louver Side - Black/Gold (set)
360-936 Louver Side - Black/Steel (set)

204) 360-940 Dec. Grill Front - Black (set)

206) 910-171 Fan Axial 115V

224) 360-942 Dec. Grill Side - Black (set)

225) 948-216 Regency® Logo Plate

226) 910-142 Thermodisc

918-519 Manual

P121/P121LC/P121RC/P131 BURNER ASSEMBLY & LOG SET

360-930 Log Set

41) * Front Right Log

42) * Front Left Log

43) * Middle Left Log

44) * Middle Right Log

360-574/P Valve Assembly

56) 910-478 Valve S.I.T. - NG/LPG

57) 360-090 Gasket - Valve Tray

58) * Valve Tray

66) 910-038 Pilot Assembly - NG

910-039 Pilot Assembly - LPG

67) * Pilot Holder

68) W840470 Pilot Assembly Gasket

69) 910-190 Piezo Ignitor and Nut

79) 360-525 Burner Assembly

82) 360-027 Grate Assembly

904-690 Orifice #31 - NG

936-170 Orifice Gasket