
040
200
210
205
215
180
190
190
160
155
070
240
230
020
060
050
050
010
015
260
d
150
c
250
095
080
090
140
b
130
100
a
030
120
110
110
220
170
03
9
060
e
f
h
i