Ref.	Description	2477
1.	Bottom	30002174
2.	Inner Bottom	30002175
	Primary Air Manifold to Inner Bottom Gasket (1/4" Rd Fiberglass)	1203560
3.	Inner Back	30002295
4.	Right Side	30002082
5.	Left Side	30002083

Ref.	Description	2477
6.	Outside Air Bracket	30002205
7.	Fountain Assembly	30002100
8.	Brick Support Bracket	30004465
9.	Shoe Refractory	30002101
	Shoe Gasket	30002286
10.	Lower Fireback Refractory	30002307
11.	Upper Fireback Refractory	30002308
12a.	Retainer Lower, Rt	30002303
12b.	Retainer Lower, Lt	30002337
13.	Right End Insulation	30002209
14.	Right End Refractory	30002213
16.	Primary Air Flap Assembly	30002734
17.	Inner Top	30002300
18.	Fireback Retainer	30002304
19.	Damper	7000954
20.	Damper Adjuster	7000950
21.	Damper Crank	7000951
22.	Damper Operating Rod	30002311
23.	Ash Door	30002301
24.	Ash Lip	30002302
25.	Front Door	30002178
	Door Gasket (Front, Ash and Load Doors)	1203589
26.	Kaowool	30004711
27.	Inner Door	30004710
28.	Wood Handle w/Lifter	30002787
29.	Load Door (to June 2005) Load Door II (to above) *** When using to replace original door, use new refractory and load door insulation*	30002084* 30002439**
30.	Grate	30002092
31.	Damper Handle	5004265
32.	Top	30002299
33.	Flue Collar	7000969
	Flue Collar Gasket	1203591
34.	Outer Back	30002310
35.	Ash Pan	7000G79
36.	Ashdoor Handle	5004237
37.	Glass	30002156
	Glass Gasket	1203556
38.	Glass Clips	30002146
39.	Leg	30002086
40.	Pawl Assembly 3/4" Short Adjuster	30002362
41.	Front & Side Door Handle	5004245
42.	Bottom Heat Shield	30002312
43.	Primary Air Manifold	30002176
44.	Front	30002173
45.	Andirons (2)	30002383
46.	Bracket, Rheostat	30002216
47.	Pawl Assembly, 3/4" short adj.	30002362
48.	Fountain HS	30004572
49.	Left Deflector HS	30004568
50.	Right Deflector HS	30004569

woodmanspartsplus.com